

Drainageprofil bei Dielenverlegung

Montage quer zur Systemschiene
bei Laibung mit Sockel

- 1 Isopads 8x192x192 mm
- 2 Terrassenlager Clip
- 3 Systemschiene TWIXT-Isostep
- 4 Systemschiene SMART-Isostep
- 5 Verbinder SMART-Isostep (inkl. 2 Schraube 3,9x16 mm)
- 6 Konterlattung Systemschiene (TWIXT)
- 7 Bohrschraube für Konterlattung

Befestigung

- 8 Terrastart
- 9 Terraflex
- 10 Montageklammer mit Unterlegplatte

Terrassenabschluss

- 11 Drainage- und Belüftungsprofil

